

BASSON 777



Характеристики:

- 1. Цифровой усилитель класса D / регулировка частоты среза и фазы
 - 2. Отделка: чёрный ясень
 - 3. НЧ-динамик: диаметр 31 см, резиновый подвес
 - 4. Фазоинвертор: 1 щелевой порт на передней панели
 - 5. Опоры для виброразвязки
- Номинальная мощность: 150 Вт
Максимальная мощность: 600 Вт
Частотный диапазон: от 25 Гц; частота среза регулируется в диапазоне 30-120 Гц

Габариты:

Ширина: 34,6 см
Высота: 41,7 см (42,7 см с опорами)
Глубина: 41,7 см

Благодарим вас за выбор сабвуфера BASSON 777 от Davis Acoustics.

Описание:

BASSON 777 - сабвуфер, предназначенный для аудио- и видеосистем. Он обеспечивает комфортное прослушивание и впечатляющий реализм звучания. Модель оснащена современным усилителем класса D с регулировкой громкости, частоты среза и фазы. Благодаря простому подключению, НЧ-динамику с алюминиевой диафрагмой и большим ходом BASSON 777 относится к наиболее производительным моделям в своей категории.

Гарантийный талон

Чтобы гарантия на ваш BASSON 777 была действительна, необходимо зарегистрировать изделие на нашем сайте в разделе «Гарантия». Либо отсканируйте эту страницу и отправьте её нам по электронной почте вместе с копией чека: info@davis-acoustics.com. Также документы можно отправить по почте: Davis Acoustics, 70 rue de la Paix, 10000 TROYES.

Условия гарантии:

Гарантия DAVIS на сабвуферы действует один год и не передаётся новому владельцу при перепродаже. Она распространяется только на производственные дефекты. В случае неисправности изделие должно быть отправлено за ваш счёт. DAVIS не несёт ответственности за последствия неправильной эксплуатации или ошибочного подключения. Гарантия аннулируется, если устройство было разобрано или ремонтировалось кем-либо, кроме официального сервисного центра DAVIS. Гарантия не распространяется на коммерческое или профессиональное использование и ни при каких обстоятельствах не предусматривает возврат товара, возмещение стоимости либо выплату компенсации или убытков. Перевозка оборудования всегда осуществляется на риск получателя. В случае неисправности обратитесь к вашему дилеру DAVIS, который сможет определить причину проблемы. Если изделие признано гарантийным, DAVIS обязуется выполнить ремонт в кратчайшие сроки. В противном случае DAVIS предоставит смету на ремонт.

BASSON 777

Подключение:

Сначала убедитесь, что все устройства выключены (усилитель, сабвуфер, проигрыватели и т. д.). Подключите RCA-кабель (Cinch, в комплект не входит) к выходу SUBWOOFER/LFE на задней панели вашего усилителя, предназначенному для сабвуфера (см. руководство к аудио-/видеоусилителю). Второй конец кабеля подключите к усилителю сабвуфера BASSON 777 - к одному из двух RCA-входов. Подключите сабвуфер и остальные компоненты системы к электросети и включите их. Когда переключатель POWER находится в положении ON, индикатор сабвуфера должен загореться красным. Установите переключатель питания в положение ON (индикатор загорится зелёным) или AUTO - в этом режиме сабвуфер автоматически включается и выключается вместе с аудио-/видеоусилителем. Второй переключатель установите в положение LFE. Сабвуфер готов к работе.

Не забудьте указать в настройках аудио-/видеоусилителя, что сабвуфер подключён (обычно: SUBWOOFER: ON).

BASSON 777 также можно подключить двумя RCA-кабелями к усилителю аудио-/видеосистемы. Подсоедините эти два кабеля (в комплект не входят) к усиленным выходам левого и правого фронтальных каналов. В этом случае установите фронтальные акустические системы в режим LARGE, параметр сабвуфера - SUBWOOFER: NO, а переключатель на BASSON 777 - в положение SUB (не LFE). Такой вариант позволяет получить низкие частоты при прослушивании стереофонических записей.

Настройка:

Сабвуфер BASSON 777 оснащён тремя регуляторами: громкости, фазы и частоты.

Частоту среза следует выбирать с учётом размера акустических систем, работающих вместе с сабвуфером. Для крупных напольных систем рекомендуется не устанавливать частоту выше среднего значения (регулятор ближе к левому положению); для компактных акустических систем поверните регулятор частоты вправо.

В зависимости от расположения сабвуфера подберите фазу 0°/180°, чтобы его динамик работал в фазе с остальными акустическими системами. Если сабвуфер расположен в одной плоскости с основными колонками, обычно следует выбрать 0°. Если он вынесен вперёд или назад относительно этой плоскости, измените положение переключателя и выберите вариант, при котором бас воспринимается наиболее плотным и ударным.

Регулятор громкости задаёт уровень сабвуфера относительно остальных акустических систем. Рекомендуется начать со среднего положения, а окончательную настройку уровня выполнить через меню аудио-/видеоусилителя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему дилеру.

Модель(и)	
Цвет	
Название дилера	
Город	
Цена покупки	
Дата покупки	
Имя и фамилия	
Адрес	

Причина выбора:

- ☐ Звучание
- ☐ Репутация
- ☐ Внешний вид
- ☐ Совет дилера
- ☐ Совет знакомого
- ☐ Публикация в прессе
- ☐ Французское производство
- ☐ Соотношение цена/качество
- ☐ Другое

